



Granit 1280i

Industrial Full Range Laser Scanner

Guia Rápido de Operação


Observação: Consulte o guia do usuário para obter informações sobre a limpeza do dispositivo.

Para obter versões deste documento traduzidas para outros idiomas, visite o site www.honeywellaidc.com.

Introdução

Desligue o computador antes de conectar o leitor e ligue-o quando o scanner estiver totalmente conectado.


Conjunto da fonte de alimentação (se incluído)




Observação: A fonte de alimentação é um item opcional e deve ser adquirido à parte.

Conexão do scanner

Ao conectar o scanner, verifique se o cabo está conectado com firmeza ao scanner. Solte a chapa de travação e deslize-a sobre a base do conector do cabo para travar o cabo no lugar. Aperte o parafuso.



Conexão da porta serial RS232



Técnicas de leitura



Redefinição das configurações de fábrica

O código de barras a seguir redefine todas as configurações predefinidas no produto padrão.



Redefinição das configurações
de fábrica

Sufixo

Se desejar inserir comando “CR” depois do código de barras, faça a leitura do **código Adicionar sufixo CR**. Para adicionar uma tabulação depois do código de barras, faça a leitura do código **Adicionar sufixo Tab**. Caso contrário, faça a leitura do código de barras **Remove sufixo** para remover os sufixos.



Adicionar sufixo CR



Adicionar sufixo Tab



Remove sufixo

Adicionar prefixo de identificação de simbologia (ID) de código a todas as simbologias

Leia o seguinte código de barras se desejar adicionar um prefixo de ID de código a todas as simbologias de uma só vez.



Adicionar prefixo de ID de código a todas as simbologias
(Temporário)

Observação: Para obter uma lista completa de IDs de código, consulte o guia do usuário de seu produto em nosso site, www.honeywellaidc.com.

Transmissão de códigos de função

Quando essa seleção está ativada e há códigos de função dentro dos dados lidos, o scanner transmite o código de função para o terminal. Os gráficos desses códigos de função são fornecidos no Guia do usuário.



Ativar
(Padrão)



Desativar

Instruções sobre o editor de formato de dados

A seguir são apresentadas instruções resumidas para a inserção de um formato de dados. Para obter instruções completas, consulte o Guia do usuário, disponível em nosso site, www.honeywellaidc.com.

1. Faça a leitura do símbolo **Inserir formato de dados**.
2. Formato primário/alternativo: faça a leitura de **0** para o Formato primário.
3. Tipo de terminal: faça a leitura de **099** para qualquer tipo de terminal.
4. ID de código: faça a leitura de **99** para qualquer tipo de código de barras.
5. Comprimento: faça a leitura de **9999** para códigos de barras com qualquer comprimento.
6. Comandos do editor: use os Códigos de programação a seguir.

7. Faça a leitura de **Salvar** para salvar suas entradas.



Inserir formato de dados



Limpar todos os formatos de dados



Salvar

Gráfico de programação





EZConfig-Scanning™

Para acessar recursos adicionais do scanner, use o EZConfig-Scanning, uma ferramenta de software de configuração on-line, disponível em nosso site www.honeywellaidc.com.

Assistência técnica

Informações de contato para suporte técnico, manutenção e reparação do produto estão disponíveis em www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada

Consulte o site www.honeywellaidc.com/warranty_information para acessar as informações de sua garantia.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult Honeywell to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

©2014 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados.

Endereço na Web: www.honeywellaidc.com.